


Notice : Personnalisez votre lunchbox

- 1.** Faites glisser la partie supérieure de l'étui plastique pour récupérer la carte.
- 2.** Ecrivez votre prénom dessus : ça y est, c'est la vôtre !
- 3.** Repositionnez l'arrière de l'étui (celui avec les gros bords) sous la sangle.
- 4.** Insérez la partie supérieure de l'étui avec la carte à l'intérieur (tips : un seul côté fonctionne) et faites coulisser. Vous entendez le clic ? C'est gagné !



Astuce pour avoir une lunchbox super hermétique



1. Fermez votre lunchbox en commençant par le coin.



2. Appuyez sur le centre du couvercle. Vous entendrez un bruit satisfaisant ;)

Comment prendre soin **de votre lunchbox ?**




C'est votre première fois ? Nous vous recommandons de laver votre lunch box avec de l'eau et du savon avant de l'utiliser.



Le bol en verre **passé au lave-vaisselle** (privilégiez le mode éco bien sûr ;). Il passe aussi **au micro-ondes pour réchauffer vos bons plats maison**. Non adéquat pour le four et le congélateur.



Attention, le couvercle ne passe pas au micro-ondes. Pour le laver, vous pouvez le mettre dans le lave-vaisselle mais nous vous recommandons de le faire à la main : de l'eau, du savon, une éponge **et le tour est joué !**



Oui, **comme tout tissu, la sangle élastique se lave ;)** Hop, un peu de savon et on frotte les taches à la main (recommandé), ou on la met au lave-linge à 30°/40°. Pensez à retirer l'étui et la carte qui porte votre prénom.

Envie d'en savoir plus sur les engagements Gobi ?

www.gobilab.com